




Wewnętrzna kierunkowa antena Mini-Yagi ze wzmacniaczem, zasilaczem i kablem 5m



Kanały pracy	21-60 (470-790 MHz)
Zysk	3 – 5,8 [dBi]
Wzmocnienie anteny ze wzmacniaczem	30 – 32,8 [dB]
Współczynnik fali stojącej (VSWR)	<1,5
Impedancja wyj.	75 [Ω]
Obsługiwane technologie	DVB T/T2
Ilość elementów	5
Nośnik (profil)	Aluminium 12x7x1 [mm]
Wymiary po złożeniu	250 x 325 x 115 [mm]
Masa brutto	0,515 [kg]

SPOSÓB MONTAŻU:

1. Proszę przymocować podstawkę wraz z dolnym elementem puszki antenowej do anteny.
2. Nasunąć gumowe osłony na puszkę antenową zgodnie z rysunkiem 1.



Rysunek 1

3. Podłączyć antenę zgodnie z poniższym schematem.
- *Uchwyt do montażu anteny na maszcie antenowym dostępny jest osobno.



Dziękujemy za zaufanie oraz wybór produktów firmy Barczak. Jesteśmy przekonani, że spełnią one Państwa oczekiwania. Życzymy Państwu dobrego odbioru i zadowolenia z pracy anteny.

Producent: Elektrotechnika Jerzy Barczak
40-635 Katowice ul. Łowiecka 13
poczta@barczak.com.pl Tel.: +48 (32) 202 99 84






Indoor directional antenna Mini-Yagi with amplifier, power supply and 5m cable



Channel	21-60 (470-790 MHz)
Gain	3 – 5,8 [dBi]
Amplification	30 – 32,8 [dB]
VSWR	<1,5
Output impedance	75 [Ω]
Supported technologies	DVB T/T2
Number of receiving elements	5
Structural element	Aluminium 12x7x1 [mm]
Dimensions ready to use	250 x 325 x 115 [mm]
Weight brutto	0,515 [kg]

Assembly instructions:

1. Please, attach the down side of antenna box to the antenna,
2. Slide the rubber covers onto the antenna box according pic. 1,



Picture 1

3. Connect the antenna according to the following diagram.
* The antenna mounting bracket on the antenna mast is available separately.



WE WISH YOU GOOD RECEPTION AND SATISFACTION WHILE USING OUR ANTENNA.

Producer: Elektrotechnika Jerzy Barczak
40-635 Katowice ul. łowiecka 13
poczta@barczak.com.pl Tel.: +48 (32) 202 99 84

